

Hur man går tillväga för att registrera telefonen i AirKey




1 Ett SMS mottages av din smarttelefon för registrering och nedladdning av AirKey Appen



Finns för iPhone
och Android

2 För att Installera AirKey-appen



1. Klicka på länken i smset och installera appen på i smarttelefonen .För att smarttelefonen ska kunna registreras måste du först godkänna ansvarsfriskrivningen i AirKey-appen.
2. När appen är nedladdad i telefonen gå tillbaka till smset.
3. Klicka nu på länken i smset igen och registreringskoden överförs automatiskt till appen.
4. Bekräfta registreringen med att trycka på registrera.


3 Avbryt Aktivera AirKey-kryptering



Tryck på:
Hoppa över

Pinkoden är ett säkerhetsalternativ som du kan hoppa över om du inte vill använda koden vid varje aktivering av AirKey enheter.

4



Din telefon är nu aktiverad för att användas som nyckel i AirKey. **OBS !!! För att aktivera en cylinder med Bluetooth måste funktionen vara aktiverad i telefonen.**

1. Klicka på menyn bluetooth-komponenter i appen.
2. Berör cylinderns svarta lëshuvud.
3. Cylindern visar sig i appen
4. Tryck på symbolen i appen
5. Kommunikation visas med ett blått blinkande i cylindern.
6. Grönt fast sken i cylindern vrid på knoppen och låset öppnar.